



音響用100V20A×1
 映像用100V20A(予備)×1
 映像用100V20A×1
 調光用100V20A×1

音響用100V30A×2
 音響用100V20A×2
 映像用100V20A×1
 調光用100V20A×1

凡例	
記号	内容
⊙	ウォールコンセント (平行15A接地付×2ケ、DMX512出力×1ケ)
CP	CL用コンセントプレート (平行15A接地付×2ケ、DMX512出力×1ケ)
DP	補助ディスプレイコンセント (100V20A)
L	舞台下手接続盤
R	舞台上手接続盤
S	仮設ブース接続盤
C	操作卓接続盤
A	音響(映像)機器ラック
V	音響(映像)機器ラック
■	排煙口(機械排煙) ※防煙区画内の各部より水平距離30m以下
■	補助散水柱 ※ホース接続口から水平距離15m以下
消	ABC粉末消火器10号 ※消火器ボックス共
⊙	リハ・ホワイエ・楽屋系スピーカ
⊙	アッテネーター
TV	ディスプレイコンセント
—	モニターTV