

音響用100V30A×2
音響用100V20A×2
映像用100V20A×1
調光用100V20A×1

音響用100V30A×2
音響用100V20A×2
映像用100V20A×1
調光用100V20A×1

映像用100V20A×1

映像用100V20A×1

音響用100V30A×2
音響用100V20A×1
映像用100V20A×1
調光用100V20A×1

平土間形式

吸音カーテン
床面から2.3m

巻取式スクリーン200インチ
美術用パトンL6000

映像用100V20A×1

映像用100V20A×1

パトン・照明・スピーカー・スプリンクラー等

記号	内容
ⓐ	ウォールコンセント (平行15A接地付×2ヶ、DMX512出力×1ヶ)
ⓑ	補助ディスプレイコンセント
Ⓒ _L	舞台下手接続盤
Ⓒ _R	舞台上手接続盤
Ⓒ _S	仮設ブース接続盤

凡例	
記号	内容
□	スプリンクラー
M	メインスピーカ
F	ハネ返リスピーカ
C	ホール内容席シーリングスピーカ
◎	LEDダウンライト 0~100%調光型
●	LEDダウンライト 5~100%調光型
—	LEDベースライト 5~100%調光型 1200mm
▨	LEDベースライト 5~100%調光型 600mm
⊗	LEDムービングライト
⊙	LED PARライト
VP	ビデオプロジェクター
REC	録音用マイクシステム
CAM	センターカメラ